

# Romano

## Sofa et sectionnel Broome



Avec ses généreux coussins de dossier et de siège, ses bras souples et courbés, le BROOME est l'équilibre parfait entre confort et design. Son look classique revu au goût du jour ajoute sophistication et style à tout décor. Avec d'innombrables tissus à choisir, les possibilités sont infinies.

### CONFIGURATIONS

ILLUSTRATION	ITEM	DIMENSIONS	ILLUSTRATION	ITEM	DIMENSIONS
	Condo <b>BR13</b>	72.0"W 38.0"D		Canapé <b>BR14</b>	89.0"W 38.0"D
	Canapé 1.5Flip <b>BR35</b>	105.0"W 62.0"D		Condo Sans Bras <b>BR23</b>	66.0"W 38.0"D
	Condo Gauche <b>BR21</b>	69.0"W 38.0"D		Condo Droit <b>BR22</b>	69.0"W 38.0"D
	Canapé Sans Bras <b>BR43</b>	83.0"W 38.0"D		Canapé Gauche <b>BR41</b>	86.0"W 38.0"D

# Romano

## Sofa et sectionnel Broome

ILLUSTRATION	ITEM	DIMENSIONS	ILLUSTRATION	ITEM	DIMENSIONS
	Canapé Droit <b>BR42</b>	86.0"W 38.0"D		Coin <b>BR55</b>	38.0"W 38.0"D
	Récamier Gauche <b>BR51</b>	38.0"W 60.0"D		Récamier Droit <b>BR52</b>	38.0"W 60.0"D
	Condo Gauche <b>BR21</b> Coin <b>BR55</b> Condo Droit <b>BR22</b>	107.0"W 107.0"D		Condo Gauche <b>BR21</b> Coin <b>BR55</b> Canapé Droit <b>BR42</b>	121.0"W 107.0"D
	Condo Gauche <b>BR21</b> Coin <b>BR55</b> Fauteuil 1.5 Sans Bras <b>BR15</b> Récamier Droit <b>BR52</b>	107.0"W 107.0"D		Condo Gauche <b>BR21</b> Coin <b>BR55</b> Condo Sans Bras <b>BR23</b> Récamier Droit <b>BR52</b>	140.0"W 107.0"D
	Condo Gauche <b>BR21</b> Coin <b>BR55</b> Canapé Sans Bras <b>BR43</b> Récamier Droit <b>BR52</b>	157.0"W 107.0"D		Condo Gauche <b>BR21</b> Récamier Droit <b>BR52</b>	107.0"W 60.0"D
	Canapé Gauche <b>BR41</b> Récamier Droit <b>BR52</b>	119.0"W 60.0"D			
OPTIONS			AUTRES DIMENSIONS		

# Romano

## Sofa et sectionnel Broome

**Options de pattes:** Broome2",  
Broome3"(surcharge)

**Options de remplissage:**  
FAB, HIP, SUP, LUX

**Profondeur:**  
38"

**Hauteur  
du  
siège:**  
17"

**Hauteur:**  
30"

**Hauteur  
du  
bras:**  
20"

**Profondeur  
du siège:**  
23"